

天竜浜名湖線 時刻表

下り 新所原方面

上り 掛川方面

5		39	5		
6	09	39	6		38
7	11	40	7	11	41
8	11	43	8	11	43
9	11		9		39 天竜二俣止
10		30	10	07	
11		26	11	01	57
12		26	12		58
13		32	13		
14		26	14	03	57
15		24	15		55
16		21	16		53
17	12	45	17		46
18	16	45	18	16 金指止	45
19	15		19	13	44
20	15	44	20	15 金指止	44
21	05	56	21		36 天竜二俣止
22			22		25 天竜二俣止
23			23	14 金指止	